

Kezelési útmutató

1. Hozzáférési szint tűzjelző központ kezelése

Normál üzemmód

" Tápellátás " Zöld LED világít

Tűzjelzés

" Általános Tűz " Piros LED világít, a tűzjelző központ belső hangjelzője megszólal és a késleltetés elteltével az épületben elhelyezett hangjelzők is megszólalnak.

Az LCD kijelzőn riasztási üzenet "Kiürítés" Jelenik

meg

Központ beépített hangjelzőjének némítása

Nyomja meg a  gombot



Hangjelzők Indítása

Nyomja meg az Evakuáció (Kiürítés)

Gombot



Naponta elvégzendő kijelző teszt

A kijelző teszt indításához nyomja meg

a  gombot

Ellenőrizze, hogy minden kijelző LED és az LCD kijelző üzemszerűen világít és hogy a központ hangjelzője megszólal.

A teszt befejezéséhez nyomja meg ismét

a " Kijelző teszt " gombot.



Technical Support:

Tel.:

Mobile:

Contact person:

.....

Eseménykor üzenetek ellenőrzése

TŰZJELZÉS

"Általános Tűz" Piros LED világít

Nyomja meg a  gombot " Riasztás"

Az események megtekintéséhez, görgetéséhez használja a  gombokat



HIBA JELZÉS

"Általános hiba" sárga LED világít

Nyomja meg a  gombot "Hibák"

A hibalista megtekintéséhez, görgetéséhez használja a  gombokat



LETILTÁSOK JELZÉS

Tiltás sárga LED világít

Nyomja meg a  gombot "Letiltás"



TESZTEK JELZÉS

"Teszt" sárga LED világít

Nyomja meg a  gombot (Tesztek)

A tesztben lévő eszközök listájának megtekintéséhez, görgetéséhez használja a  gombokat, vagy nyomja meg a  gombot (Tovább) vagy a  gomb (Tesztek)



FIGYELMEZTETÉSEK

Nyomja meg a  gombot

(Figyelmeztetések)

A lista megtekintéséhez, görgetéséhez használja a  gombokat, vagy nyomja meg a  gombot (Tovább) vagy a  gomb (Tesztek)



2/3 Hozzáférési szint

Hangjelzők némítása

Adja meg a 2 Felhasználói (karbantartói)

vagy 3 Telepítői kódot

Nyomja meg a hangjelző némítása

gombot

A sárga LED felvillan és világít a rendszer törléséig.



CODE



A hangjelzők újraindításához nyomja meg a



 gombot, a sárga LED elcsik.



Rendszer törlése

Adja meg a 2 Felhasználói (karbantartói)

vagy 3 Telepítői kódot.

Nyomja meg a  gombot.

CODE



Zónák / Eszközök kikapcsolása

Kikapcsolás LED Világít

Adja meg a 2 Felhasználói (karbantartói)

vagy 3 Telepítői kódot.

Lépjön be a Menü 2) Zónák 3/) Eszközök

Válassza ki a Zónát / Eszközt, kikapcsoláshoz

Nyomja meg  (Bekapcsol)

Nyomja meg  (Ezt) vagy  (Mindet)

Kikapcsolás LED Világít

CODE



Zónák / Eszközök visszakapcsolása

Kikapcsolás LED Világít

Adja meg a 2 Felhasználói (karbantartói)

vagy 3 Telepítői kódot.

Lépjön be a Menü 2) Zónák 3/) Eszközök

Válassza ki a Zónát / Eszközt, kikapcsoláshoz

Nyomja meg  (Bekapcsol)

Nyomja meg  (Ezt) vagy  (Mindet)

Kikapcsolás LED kialszik

CODE

